

Moulinex



optimo 39l four tournebroche

Four multifonction simple d'utilisation - pour des résultats parfaits sans effort



Four 39 L avec fonctions mécaniques.

Four avec 7 modes de cuisson, pour une cuisson simple et rapide de tous vos plats !

1. Chaleur tournante, pour une cuisson rapide et homogène
2. Chaleur traditionnelle pour les pizzas ou les quiches
3. Fonction Grill, pour les saucisses, les côtelettes ou les gratins
4. Fonctions Pâtisserie, pour les recettes de pâtisserie comme les muffins, tartes et gâteau
5. Fonction Bain Marie pour des recettes telles que les crèmes aux œufs et les terrines
6. Fonction Décongélation pour les aliments surgelés
7. Tournebroche pour des volailles parfaitement rôties



Une cuisson parfaite, un rôtissage d'exception, et bien plus encore, avec style ! Le mini four posable à chaleur tournante Optimo de Moulinex a été conçu pour répondre à tous vos besoins en matière de cuisine, avec des performances exceptionnelles et un style séduisant : • 7 modes de cuisson : chaleur tournante, chaleur traditionnelle, grill, pâtisserie, bain-marie, tournebroche et décongélation • Des réglages simples avec des températures allant jusqu'à 240 °C et une minuterie de deux heures, pour un four très facile à maîtriser • Une capacité idéale de 39 L qui permet de faire cuire 2 plats en même temps, dans un format compact et avec un style vintage intemporel, qui s'intègre facilement dans toutes les cuisines.

Commandes simples d'utilisation

La maîtrise de votre nouveau four posable ne pourrait pas être plus facile, avec trois boutons simples assurant un contrôle précis de la température jusqu'à 240 °C et un timer intuitif de 120 minutes.



Fonction de rôtissage à la broche

Le mode tournebroche et le kit dédié promettent une volaille parfaitement rôtie et appétissante.



OPTIMO 39 L

Four Chaleur tournante 39 L, 7 modes de cuisson, Noir
OX485810

Caractéristiques techniques

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Puissance	2000 W
Capacité totale	39 L
Type de chauffe	Chaleur tournante
Thermostat	Oui
Programmes de cuisson	7
Éclairage intérieur	Oui

AUTRES CARACTERISTIQUES

Autres caractéristiques	Fonction tournebroche, panneau de commandes mécanique
Éclairage intérieur	Oui
Label Thermorespect	Oui
Nombre de vitrage de la porte	2
Cavité anti adhésive	Oui
Sole	Oui
Puissance du grill	1000 W
Température max.	240 °C
Durée du minuteur	120 min
Mode de cuisson 1	Traditionnel
Mode de cuisson 2	Chaleur tournante
Mode de cuisson 3	Gril
Mode de cuisson 4	Décongélation
Mode de cuisson 5	Pâtisserie
Mode de cuisson 6	Bain-marie
Dimensions utiles de la cavité intérieure (L x P x H)	40.5 x 32.3 x 30.8 cm
Accessoire 1	Grille réversible
Accessoire 2	Lèche frites
Autres accessoires inclus	Tournebroche
Coloris	Noir

Pays d'origine : Chine

Garantie : 2 Ans

Disponibilité des pièces détachées : 15 ans

Grande capacité

Sa capacité de 39 L vous permet de cuire deux plats en même temps à l'aide du mode chaleur tournante, pour une cuisson rapide et homogène dans un format compact.



Accessoires pratiques

Deux grilles réversibles, une plaque four et un kit de rôtissage à la broche sont inclus pour préparer une large variété de délicieuses recettes.



Un design vintage et élégant

Un design intemporel vintage avec des détails en acier inoxydable sobres et raffinés, pour un four élégant qui s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines.



Finitions élégantes

L'éclairage intérieur et la vitre fumée ajoutent une touche de distinction.



Facile d'utilisation

Four facile à utiliser avec ces fonctions mécaniques : thermostat jusqu'à 240 °C, minuteur jusqu'à 120 minutes, sélecteur 6 modes, tournebroche, bouton marche/arrêt, éclairage intérieur pour faciliter la surveillance de vos cuissons.

Polyvalent

Ce four offre des modes de cuisson variés pour vos plats de tous les jours. Vous pouvez cuisiner tous les types de recettes que vous souhaitez : entrées, viandes, poissons, pizzas, gratins, desserts, ainsi que vos volailles grâce au mode Tournebroche.

Compact

Ce four de 39 L s'intégrera très facilement à votre cuisine. D'une dimension de 56,4 x 40,4 x 36,4 cm. Cavité de 39 x 28 x 31,4 cm.

Simple d'utilisation

Accessoires inclus pour une cuisine simplifiée : grille réversible positionnable sur 8 hauteurs différentes, lèchefrite pour chauffer facilement vos plats, tournebroche.

Moderne

Ce nouveau design s'intégrera parfaitement à votre cuisine = Poignée en acier inoxydable, boutons chromés pour un look très moderne !

Produit réparable 15 ans au juste prix

Conçu pour être facilement réparé pendant 15 ans grâce à nos pièces détachées disponibles à un coût raisonnable rapidement au travers de notre réseau de 6200 réparateurs dans le monde.



INFORMATIONS LOGISTIQUES - CMMF : 1510002738

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3045386374991 EAN UC :	1	2	2	4	C20 : 189 C40 : 409 HQ4 : 410

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	564 x 403 x 364	660 x 476 x 434	675 x 490 x 452	1 200 x 800 x 1 280
Poids	8,99 (KG)	13,09 (KG)	13,09 (KG)	52,36 (KG)

Autres images produit



Photos produit in situ



Vue produit 360°



Photo(s) de recettes



Video(s)



Packaging



Notice d'utilisation



Consignes de sécurité

- 1. Lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
- 2. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance.
- 3. Ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil.
- 4. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en métal.
- 5. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en plastique.
- 6. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en verre.
- 7. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en céramique.
- 8. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en bois.
- 9. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en papier.
- 10. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en tissu.
- 11. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en cuir.
- 12. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en caoutchouc.
- 13. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en silicone.
- 14. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en acier inoxydable.
- 15. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en aluminium.
- 16. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en cuivre.
- 17. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en zinc.
- 18. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en nickel.
- 19. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en chrome.
- 20. Ne pas utiliser l'appareil avec des récipients en titane.